



Required tools Outils nécessaires	Parts in the box Pièces dans la boîte		
 <b>Additional tools (if needed)</b> Outils additionnels (si requis)   wood block bloc en bois	<b>Latch</b> Loquet  <b>A</b>	<b>Screws</b> Vis  <b>C</b> <b>D</b> <b>E</b>	<b>Passage Levers</b> Leviers de passage  <b>F</b> <b>G</b>
	<b>Emergency Unlock tool (privacy locks only)</b> Outil de déverrouillage d'urgence (serrures verrouillables seulement)  <b>H</b>	<b>Allen wrench</b> Clé Allen  <b>J</b>	<b>Adapter</b> Adaptateur  <b>K</b>

## 1 Prepare door and check dimensions Préparation de la porte et vérification des dimensions

**If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at [weiserlock.com/doorprep](http://weiserlock.com/doorprep).**

Si vous percez une nouvelle porte, utiliser le gabarit fourni et consultez les instructions complètes sur le perçage de la porte à [weiserlock.com/doorprep](http://weiserlock.com/doorprep).

## 2 Adjust the backset of the latch (if needed) Ajustement de l'écartement du loquet (au besoin)

**A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.**  
Maintenez le loquet en face du trou de la porte, avec la face du loquet à niveau avec le bord de la porte

**B If the latch holes are centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 3.**  
If the latch holes are NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 2C).  
Si les trous de verrouillage sont centrés dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 3.  
Si les trous de verrouillage NE sont PAS centrés, ajustez le loquet. Voir « Ajustement du loquet » (étape 2C).

**C Latch Adjustment (only if needed)**  
Ajustement du loquet (seulement si nécessaire)

Move the pin to extend the latch.  
Bougez la goupille pour déployer le loquet.

## 3 Install latch Installation du loquet

**Door edge chiseled**  
Bord de la porte ciselé

**or**

**Door edge NOT chiseled**  
Bord de la porte NON ciselé

Remove plates  
Retirez les plaques

Install drive-in collar  
Installez le collier de guidage

slant of latch bolt faces door frame  
le côté biseauté du pêne fait face au cadre de la porte

door frame  
cadre de la porte

wood block  
bloc en bois


door frame  
cadre de la porte

**C (2x)**

Instructions continue on reverse  
Suite des instructions au verso

### Drilling Template Gabarit de perçage


Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.  
Le gabarit est nécessaire que si un nouveau trou doit être percé dans la porte.



## 4 Install adapter Installation de l'adaptateur

### A Remove adapter from exterior lever.



Retirez l'adaptateur de le levier extérieur.



### B

### Install adapter in exterior door hole.

Installez l'adaptateur dans le trou de la porte extérieur.





## 5 Remove interior lever Enlèvement du levier intérieur

Loosen the pre-installed set screw to remove lever. Do not remove set screw.

Desserrez la vis de pression préinstallée pour retirer le levier. Ne retirez pas la vis de pression.

lever with holes  
levier avec trous




## 6 Install exterior lever Installation du levier extérieur

Press latch bolt to install exterior lever.

Poussez sur le pêne pour installer le levier extérieur.



exterior  
extérieur



**⚠ IMPORTANT:** If installing a passage lock on an entry door, make sure the lever with the screw holes is on the interior side of the door.


IMPORTANT : Si vous installez un poignée de passage sur une porte d'entrée, assurez-vous que le levier avec les trous de vis se trouve du côté intérieur de la porte.

## 7 Install interior lever Installation du levier intérieur

### A

Align round edges


Alignez les bords arrondis



### B

If lever base won't sit flush, rotate turnbutton to align.


Si la base du levier ne sera pas encore alignée, tournez le bouton pour aligner.



### C

Push up on lever base while tightening screws to keep latch horizontal and centered.


Poussez la base du levier vers le haut tout en serrant les vis pour maintenir le loquet horizontal et centré.



### D



Install lever and tighten pre-installed set screw.

Installez le levier et serrez la vis de pression préinstallée.



## 8 Install strike on door frame Installation de la gâche sur le cadre de porte


### A



### B

Close door and test latch operation. If latch is loose in the strike, adjust strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Fermez la porte et testez le fonctionnement du loquet. Si le pêne est lâche dans la gâche, ajustez le tenon de la gâche de façon à ce qu'il crochète le pêne demi-tour quand la porte est fermée.



## ! Privacy locks only Serrures verrouillables seulement

Save the bedroom/bathroom emergency unlock tool (H) for future use.

Conservez l'outil de déverrouillage d'urgence (H) de la chambre ou la salle de bain pour utilisation future.

